
## **TOSHIBA**

**Leading Innovation** >>>

# 東芝 IH クッキングヒーター 取扱説明書 家庭用

形 名

## UHP-A21B



据置タイプ



- ●このたびは東芝 IH クッキングヒーターをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に 理解してください。
- ●お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ●保証書と設置説明書を販売店または工事店から必ず受け取って保存してください。

日本国内専用 Use only in Japan


## IH クッキングヒーターは火を使わない電磁誘導加熱方式

## IH (電磁誘導加熱) とは?

・・・鍋自体を発熱させます

磁力発生用コイルにより発生した磁力線が 鉄製鍋を通るとき、鍋底にうず電流が生じ ます。

このうず電流が鍋の電気抵抗によって熱に 変わり、鍋そのものを発熱させます。



#### ●火力が見えて安心!火加減ナビ(8段階)

・火加減ナビ………火力の強さを光でお知らせします。

●高火力 IH ヒーター(左・右ヒーター) 素早く調理したい炒めものや、急いで湯を沸かしたいときに最適です。

#### ●低火力連続加熱

煮込みや卵調理など微妙な火加減ができます。


#### ●ビッグな庫内とスムーズ開閉グリル / お手入れ簡単グリル

- ・ 魚焼き自動: 手間なしオートの魚焼き。
- ・グリル手動:受け皿がフッ素加工でお手入れが簡単です。
- ・ビック庫内: さんま5匹まで焼けるビックなグリルです。
- ・開閉がスムーズで静かなスムーズレールを採用。

#### ●揚げもの専用の油温度調節機能

左・右各々の ヒーターで

油の温度が自動で調節されるので、手軽に揚げもの調理ができます。 少量(200g)の油量でも使えます。



左ヒーター(IH ヒーター)

- ーでも「揚げもの」ができます。
- ●8段階の火力調節(火加減ナビ)

## 安全機能

#### ●切り忘れ防止自動停止機能

切り忘れて操作を行わなかったときは、約1時 間 (グリルは約30分) でブザーが鳴り、自動 的に通電が切れます。煮込み調理など弱火のと きは約5時間でブザーが鳴り電源が切れます。

#### ●オートパワーオフ機能

調理などが終了してから約30分後に自動的 に電源が切れ、電源ランプが消灯します。

#### ●鍋なし自動停止機能

鍋を置かなかったり、外したままにすると約1分 後に自動的に通電が切れます。(左・右ヒーター)

#### ●温度過昇防止・自動停止機能

空だきなどにより、鍋が高温になり過ぎる のを防ぎます。また、空だき状態が続くと、 自動的に停止します。(左・右ヒーター)

#### ●トッププレート高温注意ランプ 調理中は点灯。全ての調理が終わって電源スイッ チを切った後も、トッププレートが熱くやけどの

おそれがある間は点滅して注意をうながします。 ●グリル庫、高温注意機能 グリルを使用中は高温注意ランプが点灯し、

#### ●グリル受け皿水な し検知

グリル受け皿に水を入れ ずに加熱したり、途 中で水がなくなると、 して火力表示の交互点滅でお知らせします。

## ●グリル異常高温検 知

自動的に通電を停止

グリル庫内の発火などに よって、温度が異常 に上がると自動的に通電 を停止して火力表示 の交互点滅でお知らせし ます。

#### 便利な安全機能

#### ●チャイルドロック機能

使わないときに、ロックをしておくと、 すべてのヒーターのキー操作をできなく しておけます。

## もくじ

特長・・・・・・・・2 ~ 3 安全上のご注意・・・・・・・・・4 ~ 9 お願い・・・・・・・・・9 チャイルドロックの使いかた・・・・・・10 各部のなまえとはたらき・・・・・11 ~ 12	ご使用前に
グリル扉の取り付け・取り外し13 使える鍋について14~15 左・右ヒーターの使いかた16~17 揚げもの調理のしかた18~19 グリルの使いかた20~23	使いかた
お手入れのしかた 24 ~ 27	お手入れ
お料理ガイド	お料理
 故障かな?と思ったとき ···· 36 ~ 38	木

調理が終わった後も、熱くやけどのおそれの ある間は点滅して注意をうながします。

消耗部品・別売部品・・・・・・・・39 什様 … 39 保証とアフターサービス ……40

ブザー音の消しかたと戻しかた…… 38

ご使用時のお願い 38

困

つ

たとき

仕様

保証

# 安全上のご注意 必ずお守りください

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお 使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

#### 表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷\* | を負うことが想定されること | を示 します。

「取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷\*2を 負うことが想定されるか、または物的損害\*3 の発生が想定されることしを示します。

- \* 1:重傷とは失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- \* 2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電な
- \*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害 をさします。

#### 図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示し

禁止

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること) を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。

## ⚠警告

#### で使用全般について一



#### 分解・改造・修理はしない

火災・感電・けがの原因になります。修理 分解禁止 は据付施工店または東芝生活家電ご相談セ ンターにご連絡ください。





トッププレートの上にのせて使う 調理器具(鍋、やかん、フライパ ンなど) 以外のもの(カセットコ ンロ、ボンベなど) はのせない

誤ってスイッチが入ったときに加熱され、 火災・爆発・やけどの原因になります。



子供など、取り扱いに不慣れな方 だけで使わせたり、幼児に触れさ せたりしない

感電・けが・やけどの原因になります。



排気口やすき間などの開口部に、 ピンや針金などの金属類や異物を 入れない

#### 排気口に指を入れない

火災・感電・けがの原因になります。





#### トッププレートに衝撃を与えない

- トッププレートにひびやかけが生じ、電 気部品の露出による感電や、ガラスのか けによるけがの原因になります。
- ●ひびが入ったりかけたりしたときは、す ぐに使用を止め、ブレーカーを「切」に して修理を依頼してください。

トッププレートの上に乗ったり、物を落と したり、ふちやかどに鍋などをぶつけない。

## ⚠警告

#### で使用全般について(つづき)-



#### トッププレートの上や近くに燃え やすいものを置かない

禁止 火災・やけどの原因になります。





#### 排気口や操作部に水をかけない

漏電やショートを起こし、火災・感電の原 因になります。トッププレートやカウンタ 一 (調理台) に水がこぼれたときも、すぐ にふき取ってください。





#### 異常・故障時には直ちに使用を中 止する

火災・感電・けがの原因になります。 〈異常・故障例〉

- ・異常な音や臭いが出る。
- ・ビリビリと電気を感じる。
- ・トッププレートがヒビ割れる。
- ・その他の異常や故障がある。
- →すぐ専用ブレーカーを切り、必ず点検修 理を依頼してください。



#### アースを確実に取り付ける

火災・感電・けがの原因になります。修理 アース線 は据付施工店または東芝生活家電ご相談セ ンターにご連絡ください。

#### 電源について -



傷んだ電源プラグ・ゆるんだコン セントは使わない

★ 企 電源プラグ、コードを破損するよ うなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に引っ張った り、重いものをのせたり束ねたり しない

傷んだまま使うと、感電・発熱による火災 の原因になります。電源プラグ、コードの 修理は据付施工店または東芝生活家電ご相 談センターにご連絡ください。



## 電源プラグのほこりなどは定期的

禁止 プラグにほこりなどがたまると、湿気など で絶縁不良となり、火災の原因になります。 プラグを抜き乾いた布で拭いてください。



#### 電源プラグは根元まで確実に差し 込む

禁止 差し込みが不完全な場合、感電・発熱によ る火災の原因になります。



ぬれた手で電源プラグの抜き差し しない

**禁** 止 感電の原因になります。

(つづく)

## ⚠警告

#### 揚げもの調理は



#### 揚げもの調理中はそばを離れない

油の温度が上がりすぎたとき、火災の原因 禁止になります。





#### 指定の天ぷら鍋で、左・右ヒータ 一の「揚げもの調理」機能を使う

を使う

底に凹凸やそりのある鍋を使うと、油温度 天ぷら鍋 調節機能がはたらかず、油の温度が上がり すぎて火災の原因になります。





200g以上

#### 油の量は 200g 以上で調理する

油の量が少ないと油の温度が上がりすぎて 火災の原因になります。





#### 鍋を中央に置く

鍋を中央からずらして置くと、油温度調節 機能がはたらかず、油の温度が上がりすぎ て火災の原因になります。



#### 鍋の下に汚れ防止マット、ふきん、 紙などを敷かない

禁 止 油温度調節機能がはたらかず、油の温度が 上がりすぎて火災の原因になります。

#### 使用中・使用後は



高温注意ランプが点灯、点滅中は トッププレート、その周辺の金属 禁止 部に触れない

> 高温のためやけど します。





#### 長期間で使用にならないときは、専 用回路のブレーカーを「切しにする

ブレーカー 漏電火災や絶縁劣化による感電の原因にな を「切」に ることがあります。ただし、調理終了後 10分は製品の冷却のため、ブレーカーを 「切」にしないでください。



#### 炒めものやグリル調理中はそばを 離れない

禁止

#### 予熱の火力は弱にして、加熱しす ぎない

- ●炒めもの、焼きものなど油を使う調理を するときはそばを離れないで、加熱しす ぎないよう火力調節してください。
- ●もし、油煙が多く出たらすぐに電源スイ ッチを「切」にしてください。



「切」にする

## 使用後は電源スイッチを「切」にする

火災の原因になります。 スイッチを



## ⚠警告

#### 使用中・使用後は(つづき)-



缶詰や鍋焼き用等のアルミ箔鍋・ レトルトパックやアルミ箔・金属 **⇒ ↓ 製スプーンなどや鍋のふた・湯た** んぽ・受け皿・焼網・排気カバー など、鍋以外の物を加熱しない

> 破裂してけがをしたり、赤熱してやけどを する原因になります。レ トルトパックは箱に入っ ている場合もありますの でご注意ください。



水やみそ汁、カレーなど、液体を 加熱するときは、ときどきかき混 ぜながら加熱する

> 突然沸騰 (突沸) して水や調理物が飛び散る ことがあり、やけどの原因になります。



## ⚠注意

#### で使用全般について一



トッププレートのふちやかどに鍋 などをぶつけない

トッププレートの破損やけがの原因になり ます。



#### 火気を近づけない

感電・漏電の原因になります。



本体前方に物を置かない

火災の原因になります。



医療用ペースメーカーをお使いの 方は、本製品のご使用にあたり、 医師とよく相談してください

医師と

本製品の動作がペースメーカーに影響を与 えることがあります。



調理以外の目的で使用しない

火災の原因になります。

#### 揚げ物調理は



他の器具(ガスコンロなど)で、あ らかじめ加熱した油を使用しない

温度制御装置が働かず異常加熱し、火災の 原因となります。



油煙が多く出たら、電源スイッチ を「切」にする

加熱を続けると発火し、火災の原因になり ます。



#### 揚げもの調理中は飛び散る油に注意する

●油が飛び散ってやけどの原因になりま す。油の飛び散りは材料の下ごしらえな どで少なくできます。

「揚げもののときは」をごらんください。 (35ページ参照)

また、他の調理中の沸とうやふきこぼれ。 による水滴が油に入ると油が飛び散り危 険です。火力を調節してお使いください。

(つづく)

## ⚠注意

#### グリル使用中・使用後は-



グリル受け皿に水以外の物(アル ミホイル、クッキングペーパー、グ 禁止 リル石など)を入れて使用しない

> 油が過熱して、発煙・発火のおそれがあり ます。また、自動調理のでき具合が悪くな る原因になります。



グリル調理でアルミホイルを使う 場合は、焼網よりはみ出さない

温度調節が正常に動作せず、発火すること があります。



グリル扉やスライドレールに上か ら強い力を加えない

禁止 グリル扉やスライドレールが変形したり、 本体が傾いて調理物が落下するなどして、 けがや、やけど、破損の原因になります。



グリルはグリル受け皿に水を入れ て使用する

お手入れ グリル調理後はグリル受け皿・焼 をする 網の調理物や油分を取り除く 調理物が発火した場合は電源スイ ッチを「切」にする

- ●調理物が発火して火災の原因になります。
- 続けて使用するときは、受け皿の油を捨て、汚 れをきれいに落としてから使用してください。
- 調理物が発火した場合は、通電を止めて調理 物の炎が消えるまでグリル扉を開けないでく ださい。空気が流れ込み、炎が大きくなります。
- また、グリル扉に水をかけないでください。 ガラスが割れます。



グリル庫内やスライドレールに魚 などの油がたまらないように使用 お手入れ 後はすぐにお手入れする

**をする** 火災や故障の原因になります。

#### 使用中・使用後は-



使用中・使用後しばらくはグリル 扉、スライドレール、グリル受け皿、 禁止 焼網、指定の天ぷら鍋の本体や取 っ手に触れない

高温のためにやけどをします。



鍋の下に紙やふきん、汚れ防止マ ットなどを敷かない

禁止 鍋の熱で焦げたりします。



#### 鍋を不安定な状態にしない

トッププレートのふちに乗り上げていると 本体の損傷や落下などにより、けが・やけ どの原因になります。



8

#### ホーロー鍋の空だきや過熱をしない

- ●鍋の温度が上がり、やけどや調理物の発 火の原因になります。
- ●鍋やトッププレートの破損の原因になります。
- ●鍋底のホーローが溶けて焼き付き、トッ ププレートの損傷の原因になります。



#### 排気口などに油をこぼした場合 は、使用しない

禁止 グリルヒーターの熱により油が発火するお それがあります。据付施行店または東芝生 活家電ご相談センターへご連絡ください。



排気口や吸気口をふさいだり、排 気口付近に手、顔、鍋の取っ手を 禁止 近づけない

> 本体内部が加熱して火災の原因になった り、やけどの原因になります。



鍋や取っ手などの高温部に触れな

禁止やけどの原因になります。



#### 使用中は製品から離れない

調理物が発火して火災の原因になります。

禁止

## ⚠注意

#### お手入れは・



をする

#### 使用後は必ずお手入れをする

調理くずや油分が残ったまま調理すると、 お手入れ 発煙・発火の原因になります。



お手入れは本体や各部分が冷えてか ら行う

冷えてから やけどの原因になります。

# お願い

#### ラジオやテレビを近づけないでください

ラジオやテレビを近くに置きますと、ラジオやテレ ビに受信障害を及ぼすことがあります。

影響しないところまで離してお使いください。 また、補聴器にノイズが入る場合があります。

#### 通電をやめた後も、本体からファンの回る 音がしますが異常ではありません

使用中、使用後に本体内部の温度を下げるために冷却フ アンが回っています。

上面操作キーに水などをこぼしたり、熱い 鍋底が触れないようにしてください 誤動作したり変形することがあります

#### キャッシュカード、自動改札定期券、カセ ットテープなどは近づけないでください

磁力線の影響で記録が消えるおそれがあります。

#### 付属の天ぷら鍋は、初めて使用になると きは、洗ってください

中性洗剤をスポンジにつけて洗ってください。 洗った後は、水気を拭きとってください。 スポンジのハード面での清掃や水を使う煮炊きは おやめください。さびの原因になります。

#### IH クッキングヒーターの横や下方に調味 料・食品などや熱に弱いものを置かない でください

製品排熱により、調味料・食品などが変質します。

#### 左・右ヒーターが使えない場合や火力を上げられ ないことがありますが異常ではありません

複数のヒーターを同時に使用した場合、消費電力が 定格 4000W を超えないように、ヒーターの火力を 制限しているためです。

その場合、使用できる火力については、火力表示ラ ンプで確認してください。右表に各ヒーターの火力 の代表的な組み合せ例を示します。

なお、ヒーターを強火で使用になり、他の機能(グ リルなど)を使用になりたいときは、他のヒーター の火力を下げるか、使用しないでください。

(グリル調理が優先されます)

	(	
左ヒーター	グリル	右ヒーター
2000W	使ってない	1100W
2000W	_	2000W
2000W	1950W	_

調理などが終了してから約30分後に自動的に電源が切れ、 電源ランプが消灯します。

# チャイルドロックの使いかた

#### チャイルドロック(お子様がいらっしゃるご家庭などに)

チャイルドロックは、お子様などの誤操作を防止する機能です。

チャイルドロックを設定するとすべてのヒーターの通電ができなくなります。電源を切っても、チャイルドロックはそのまま記憶されます。

※ヒーター通電中は、「チャイルドロック」は設定できません。 ヒーターの通電を切ってから設定してください。

#### チャイルドロックを設定するとき

電源スイッチの




を(1秒以上)押す



- ▶電源ランプが点灯します。
- ●ヒーターの通電中は「チャイルドロック」キーを受け付けません。 ヒーターの通電を切ってから行ってください。



2



▶ブザーが鳴り、チャイルドロック表示ランプが点灯します。



## チャイルドロックを解除するとき

電源スイッチの




を(1 秒以上)押す



- ▶電源ランプが点灯します。
- ●ヒーターの通電中は「チャイルドロック」キーを受け付けません。 ヒーターの通電を切ってから行ってください。






# Fr(III'DY)

# 各部のなまえとはたらき

## 本 体



## 付属品


#### 天ぷら専用鍋(1個)

※揚げもの以外に使用しないでください。



# グリル扉の取り付け・取り外し


#### ■ 操作部 (IH ヒーター)




- ●揚げ物調理のときは、温度を 調節します。
  - 調節します。
    - ●自動調理のときは、仕上がり 調節に使います。
- ●揚げ物調理のときは、温度を 調節します。

#### 取り外しかた


グリル扉を止まるまで引き出す



グリル取っ手を持ち、斜め上に引き ▲ 上げて受け皿ごと取り出す



グリル受け皿の下側に手を回し、 グリル扉のバネを押さえながら、グ リル扉を受け皿側に倒す




#### 取り付けかた

グリル受け皿の左右のツメをグリル 扉に差し込む

グリル受け皿を矢印方向に「カチッ」 ▲ と音がするまで動かす




焼網をのせる




グリル扉を取り付ける

●グリル受け皿の奥の引っかけ部をワイヤーにはめます。



■スライドレールのツメにグリル扉の穴をはめこ んで取り付けます。(左右2カ所)




# 使える鍋について

鍋の材質や底の形状により、使える鍋と使え ない鍋があります。鍋をお求めになるとき、 で使用になる前にお確かめください。

#### 左・右ヒーター (IH ヒーター) で使える鍋について

#### ■購入時のポイント

使える鍋でも、火力が弱くなったり、使えない鍋があります。 財団法人製品安全協会の「国間」 「国 日間」 マークのある鍋をお勧め します。



#### ■鍋の材質・形状 使えます ( 鉄・鉄鋳物・・・・・ アルミ・・・・・ 鉄ホーロー・・・・・ ●ホーロー鍋は空焼 をしたり、焦げ付 かせないようにし てください。 底面のホーローが 溶けて、焼き付き、 材質 ●鉄ホーロー製の魚焼器は使えません。 トッププレートの 耐熱ガラス・・・・・



ステンレス・・・・・

一層鍋(18-0) 〈磁石の付く鍋〉

- 一層鍋 (18-8、18-10) で鍋の底厚さが 0.8mm を超える ものは、火力が弱くなったり使えないものがあります。
- ●3層で間に鉄をはさんでいるものや底が 18-0 ステンレスの

# 陶磁器 (土鍋など)・・・・・

損傷の原因になり

ます。

- ●多層鍋(クラッペ鍋など)は、火力が弱くなったり使えない ものがあります。鍋によっては、製品内部温度が上がり、 火力表示ランプが半分づつ交互に点滅して、途中で使 えなくなる場合があります。
- ものは使えます。

## てあるものも使えません。トッププレートを傷つける 場合があります。

●底部に発熱体(鉄板やステンレス板など)を貼り付け

## 底の 形状



- ●平らでトッププレートに密着するもの
- ●底の直径が 12 ~ 26cm のもの ※約12~14cmのものは、火力が弱く
- なったり使えないものがあります。



- ●中華鍋などの底の丸いもの
- ●底に脚部やそり、へこみがある
- 12cm 未満のもの
- 26cm 以上のもの
- ※26cm以上のものは、ト ッププレートからはみ出 したり、うまく調理でき ないことがあります。

鍋底の厚さが 0.6mm 以下のもの

●鍋底がそることがあります。

この取扱説明書では操作説明を以下のようにしています。

● 操作手順は …………123

● 操作により自動的に変わる状態 ▶

- 表示ランプの点灯は ● 表示ランプの点滅は
- 少ページ以降も同様です。

- ●揚げ物には、「指定の天ぷら鍋」をお使いください。
- ●左右の IH ヒーターは、鍋の種類によっては、調理中「ブーン」とか「ジー」という音が発生する場合があります。 これは磁力線により鍋が振動するためで異常ではありません。
- ●左右の IH ヒーターを同時に使用した場合、鍋の種類によっては、調理中に共鳴音「キーン」とか「キューン」という音が しますが、これも磁力線により鍋が振動するためで異常ではありません。
- ●左右の IH ヒーターをお使いになるとき・・・・
- ●多層鍋でステンレスに見えても、アルミなどを間にはさんだものは、加熱しないことがあります。
- •フライパンなどは底の厚いものの方が鍋底が変形しにくくまた、温度むらが少なく焦げにくくなります。
- 鉄製フライパンや鍋底厚さの薄いフライパンを予熱すると赤熱することがあります。推奨するフライパンをご使用ください。

#### 左・右ヒーター (IH ヒーター) で使える鍋の見わけかた

左右どちらの IH ヒーターを使っても見分けられます。

鍋に水を入れ、右ヒーターの 中央に置く



電源スイッチの



を (1 秒以上) 押す



▶電源ランプが点灯します。



を (1 秒以上) 押す

#### ○使える鍋のとき

▶右ヒーター火力表示ランプが点灯し、ヒーター に通電します。

> とろ火 弱火 中火 強火 右IH 140 • 160 • 180 • 200

使える鍋と見わけても、材質や形状によっては火力 が弱くなる場合があります。

×使えない鍋のとき

▶右ヒーター火力表示ランプが点滅。 使用鍋検知機能が働き、鍋は加熱されません。

とろ火 弱火 中火 強火 右IH 141) | 115(1 · 1181) | 200

▶約1分後にランプが消灯し、ブザーが鳴り自動的に 通電が止まります。

を押す

▶右ヒーター火力表示ランプが消灯しヒーターの通電が止 まります。

とろ火 弱火 中火 強火 右IH

140 • 160 • 180 • 200

電源スイッチの

を押す

▶電源ランプが消灯します。



●確認したら、すぐに通電を切ってください。 そのまま放置すると、使える鍋の場合は鍋が熱くなります。 電源



# 左・右ヒーターの使いかた

(左ヒーターを使う場合で説明しますが右ヒーターも同じです)

※左·右ヒーターで使える鍋について (14ページ)

#### IH ヒーターで調理するときのポイント

強火で予熱すると空だき状態となり、焦げついたり、鍋が変形したり、油が発煙、

発火したりすることがあります。

②熱効率がよい…………………………… 鍋自体が発熱するので、エネルギーを効率よく伝えます。

調理に合わせて、火力を調節してください。

③鍋の材質で火力が違います…… 鍋の材質によって消費電力が違ってくるためです。

「鉄 → 「有磁性ステンレス(18-0) → 「非磁性ステンレス(18-8、18-10) |

の順で火力が弱くなります。 (14ページ参照)

#### 準備

1 鍋に材料を入れ、左ヒーターの中央に置く




#### 火力調節と火力表示ランプについて


左・右ヒーターの火力表示と火力は次のようになっています。 実際の火力は、鍋の種類や使用条件により異なる場合があります。

火力 (W)	火力表示ランプ									
(W)	とろ火		弱火		中火		強火			
	1	2	3	4	5	6	7	8		
120										
250										
350										
500										
700										
1100										
1500										
2000										

- **お知らせ** トッププレートの温度が高いときは、電源を切っても高温の注意ランプが点滅します。また、ファンの回 る音がしますが異常ではありません。
  - ●空だきや、油の予熱など調理物が少ない場合は、安全のため温度過昇防止機能・自動停止機能が働き運転 を停止することがあります。

- (表) 原しい ●焼きもの、炒めものなどで少量の油を使って予熱する場合、油の温度が急激に上がり、油が発火することがある。 ります。火力を弱めに調節して加熱しすぎないよう注意してお使いください。油煙が多く出たときは加熱のし すぎです。すぐに通電をやめてください。
  - ●水やみそ汁、カレーなど沈殿物やとろみのある調理物の温め直しの場合は、弱火でかき混ぜながら温めてくだ さい。火力が強すぎると沈殿物が突然噴き上がったり、飛び散ったりすることがあります。
  - ●ヒーターの火力が強い場合、鍋や、やかんの形状などによってはふきこぼれをしたり、蒸気が勢い よく出るおそれがあります。湯が沸騰したら適当な火力に落としてお使いください。





#### 左ヒーターを使う場合で説明します(左・右どちらでも使えます)

を(1秒以上)押す 電源スイッチの

▶電源ランプが点灯します。



を 1 秒以上押す



▶左ヒーター火力表示ランプ(6個)および高温注意ランプ が点灯します。

●火力は自動的に中火(1100W)に設定されています。

とろ火 弱火 中火 強火 左IH 140 • 160 • 180 • 200

火力調節



を押して、 火力を調節する

を押す


を押す

▶火力に応じて火力表示ランプが点灯します。

| > を押すと火力が強まります。

(く |を押すと火力が弱まります。

とろ火 弱火 中火 強火 左IH 140 • 160 • 180 • 200



調理が終わったら

▶左ヒーター火力表示ランプが消灯しヒーターの通電が 止まります。

とろ火 弱火 中火 強火 左IH 140 • 160 • 180 • 200

▶電源ランプが消灯します。

電源スイッチの



# 使 い

か

# 揚げもの調理のしかた(たっちょうのどちらかを使います)



#### 揚げもの調理中はそば を離れない

油の温度が上がりすぎたとき、 火災の原因になります。



# 炒めものやグリル調理

- ●炒めもの、焼きものなど油を
- ●もし、油煙が多く出たらすぐ に電源スイッチを「切」に



指定の 天ぷら鍋 を使う

指定の天ぷら鍋 で、左・右ヒータ 一の「揚げもの調 理」機能を使う

底に凹凸やそりのある 鍋を使うと、油温度調 節機能がはたらかず、 油の温度が上がりすぎ て火災の原因になりま



油の量は 200g 以上で 調理する

200g以上 油の量が少ないと 油の温度が上がり すぎて火災の原因 になります。

## 中はそばを離れない 予熱の火力は弱にして、 加熱しすぎない


- 使う調理をするときはそばを 離れないで、加熱しすぎない よう火力調節してください。
- してください。


## お知らせ

- ●左右揚げ物調理は、同時には使えません。
- ●他のヒーター調理を終了してから使用してください。

#### 準備

- 1 指定の天ぷら鍋に油を入れ、左右どちらかお使いになるヒ ーターの中央に置く。
- ●目安としては指定の天ぷら鍋の上のラインに合わせたときの 量です。
- ●200g 未満の油では調理しないでください。(下のラインに 合わせたときの量です)また、800g以上の油を入れないで ください。調理材料を入れたときに油がこぼれるおそれがあ ります。







- お願り ●指定の天ぷら鍋の底に凹凸やそりがないか定期的に点検してください。
  - ●指定の天ぷら鍋以外は使用しないでください。
  - ●天ぷら油などがグリル扉や取っ手に付着したままグリルを使用すると、塗装がはがれる場合があります。

#### 140 · 160 · 180 · 200 電源 切) 入 4.5 3 2 6

#### 右ヒーターを使う場合で説明します(左・右どちらでも使えます)

電源スイッチの




を(1秒以上)押す



▶電源ランプが点灯します。

## を押して揚げ物を選ぶ

▶ 設定を取り消すときは、もう一度(♂)を押します。



●左右どちらでも使用できます(左右同時には使用できません)。

140 · 160 · 1/80 · 200



とろ火 弱火 中火 強火



揚げ物


## 火力調節



を押して油温度の 設定をする

●油温度は最初は 180℃に設定されています。 140°C~200°Cまで設定できます。

●調理に合わせて使用する温度に設定してください。



揚げもの調理の温度調節の目安は P28

揚げ物 

## を 1 秒以上押す

- ▶ 揚げ物表示ランプおよび高温注意ランプが点灯し、設 定した温度表示が点滅します。
- ▶ヒーターに通電されます。
- 設定した温度に近づくにつれて設定した温度表示ラ ンプの点滅が早くなります。
- 適温になったら「ピー」と音が鳴り、設定した温度 表示が点滅から点灯に変わります。



とろ火 弱火 中火 強火 140 • 160 • 1/80 • 200







## 調理が終わったら

を押す

とろ火 弱火 中火 強火 右IH 140 • 160 • 180 • 200

▶右ヒーター火力表示ランプが消灯し、ヒーターの通電が止まります。

電源スイッチの を押す

▶電源ランプが消灯します。

●高温注意ランプが消灯してからお手入れをしてください。(24~27ページ参照)



1秒押し

# グリルの使いかた

## **注意**



使用中・使用後しばらくはグリル扉、スライドレール、グリル受け皿、焼網、指定の天ぷら鍋の本体や取っ手に触れない

禁止 高温のためにやけどをします。



グリルはグリル受け皿に水を入れて使用する グリル調理後はグリル受け皿・焼網の調理物や油分を取り除く 調理物が発火した場合は電源スイッチを「切」にする

をする

- ●調理物が発火して火災の原因になります。
- 続けて使用するときは、受け皿の油を捨て、汚れをきれいに落としてから使用してください。
- 調理物が発火した場合は、通電を止めて調理物の炎が消えるまでグリル扉を開けないでください。 空気が流れ込み、炎が大きくなります。
- ●また、グリル扉に水をかけないでください。ガラスが割れます。

#### グリルをお使いになるときは

■使っている他のヒーターの火力によっては、火力が弱くなることがあります。

グリル機能	使用例と代表的なメニュー
魚焼き自動	「丸身」「切り身 ひらき」「つけ焼き」などを種類 により自動で焼く
グリル手動 (火力調節)	火力調節しながら調理する

#### グリル受け皿に必ずコップ 1.5 杯の水(約300cc)を入れる

#### ※水を入れずに使うと

- ●調理物や落ちた油が燃える原因になります。
- 続けて焼くときは、残った水や油分を捨て、再度水を入れてください。(高温のためやけどに注意)
- グリル受け皿水なし検知が働き、加熱を停止することがあります。(グリル火力表示が交互に点滅)

#### 連続して焼くとき


● 1 回目の調理が終わったら、一度 切 を押して通電を切り、残った水や油分を捨てて次の水を入れてください。

(高温のためやけどに注意してください)


#### 準 備

## ◀ グリル受け皿に焼網を置く


水を入れるときは、300cc 入れてください。



## 調理物を焼網の中央にのせる




## ② グリル扉を奥まで確実に閉める



# 4 電源スイッチの 入を (1 秒以上) 押す

▶「ピットと音がして電源ランプが点灯する。



#### グリル調理のコツ

直接ヒーターに触れる 魚は切ってから焼く。



えびの塩焼き、いかの 照り焼きは、串に刺し て焼く。



尾やひれの焦げすぎを 防ぐには、尾やひれに 化粧塩をする。



#### お知らせ

- 調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、故 障ではありません。温度調節をしているためです。
- 調理中に操作を止めたり、停電したときは、グリル 庫内の煙が扉から出ることがあります。
- 水なし調理中は受け皿に直接油などが落ちるため、 煙が多く出ることがあります。

#### お願い


- ●特に油分の多い魚を焼いた後は、30 秒くらい待ってからグリル扉を引き出してください。 調理直後に引き出すと前に煙が出ます。
- 自動調理では途中でグリル扉を開けないでください。 調理時間や温度がくるい、うまく焼けないことがあり ます。
- グリル扉は奥まで確実に閉めてください。 グリル前面から煙が出たり、焼き色が濃くなったり、焦 げたりしてうまく焼けないことがあります。
- 排気カバーの上に物を置かないでください。
  グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなります。
- グリルヒーターについた調理物や油はこまめにお手入れ してください。

汚れがついたままでは、煙が多く出ることがあります。

(つづく) 21

使いかた

## →グリルの 使いかた (つづき)






#### 自動魚焼きの例(「丸身」の場合)

グリル受け皿に 300cc の水を入れる

**準備をして**(21ページ参照)



- ▶押すごとに「丸身」→「切身ひらき」→「つけ焼き」 →解除の順に切り換わります。
- ▶「丸身」とグリル火力表示ランプの3つ目(中央)の ところが点滅、他は点灯します。

グリル









#### を押して焼き加減を調節する

● 5 段階に調節できます。(点滅位置が右へいくほど、焼き色は濃くなります)

## を 1 秒以上押す

- ▶「丸身」表示ランプが点灯します。
- ▶ヒーターに通電されます。
- スタート後、1 分以内は焼き加減が変更できます。
- グリル火力表示ランプの点滅速度は終了に近づく ほど速くなります。

グリル





弱中強



●丸 身

目安時間は約4分後に、焼き上がりまでの時間 に切り換わり点灯表示になります。魚の量、大 きさなどで残時間は増えたり減ったりします。

#### **調理が終わるとブザーが鳴ります** 📦 魚を取り出す

▶ヒーターの通電が止まります。

※焼き色がお好みより薄い場合は、一度 💝 を押 して 再度、手動で追加加熱してください。

●調理物を入れたままにすると焼き色が強くなっ たり、焦げたりします。

グリル











## グリル手動の例 (水ありの場合)

グリル受け皿に 300cc の水を入れる

準備をして(21ページ参照)



## を1秒以上押す

- ▶ グリル火力表示ランプが点灯に変わります。
- ▶ヒーターに通電されます。(使用中、火力調節などを 行わなかった場合、約30分で通電が切れます)

グリル

弱中強

グリル



 $(\alpha)$ 





電源

切入

# を押して火力を調節する

│ >) を押すと火力が強まります。

(く |を押すと火力が弱まります。

申すごとに火力を上げ下げできます。

グリル



●切身ひらき つけ焼き  $(\alpha)$ 

#### 調理が終わったら を押す 調理物を取り出す

▶ グリル火力表示ランプが消灯し、ヒーターの通 電が止まります。

※焼き色がお好みより薄い場合は、一度 💝 を押 して 再度、手動で追加加熱してください。

●調理物を入れたままにすると焼き色が強くなっ たり、焦げたりします。

グリル



●丸 身 ●切身ひらき つけ焼き





#### 電源スイッチの を押す

▶電源ランプが消灯します。

調理終了後も、グリ ル庫内の温度が高い 間は、高温注意ラン プが点滅します。



## 電源スイッチの



を押す

▶電源ランプが消灯します。

調理終了後も、グリ ル庫内の温度が高い 間は、高温注意ラン プが点滅します。



# お手入れのしかた

- ●電源スイッチを「切」にして、高温注意ランプが消えてから、行ってください。
- ●お手入れはこまめにしてください。汚れがこびりつきますと、とれにくくなります。

## ⚠ 注意



使用中・使用後しばらくはグリル扉、ス ライドレール、受け皿、焼網、指定の 天ぷら鍋の本体や取っ手に触れない

高温のためにやけどをします。



ぬれた手で電源プラグの抜き差し しない

感電の原因になります。



お手入れは本体や各部分が冷えてか ら行う

冷えてからやけどの原因になります。



排気口やすき間などの開口部に、ピン や針金などの金属類や異物を入れない

サッシュスペーサ

固くしぼったぬれ布巾で

排気口に指を入れない

火災・感電・けがの原因になります。

#### 排気カバー

- ●本体から外し、台所用洗剤(中性)で洗います。
- ●変形させないように注意してください。
- ●汚れて目詰まりしたまま使わないでください。
- ●食器洗い乾燥機で洗うことができます。

#### 外まわり

- 使うたびに、固くしぼったぬれふきんでふきます。
- しょうゆなどの調味料をこぼしたら、すぐに ふきとってください。

#### グリル

- ●外観面に付着した油類は台所用洗剤(中性)また はトッププレート専用クリーナーセット(別売 HCC-20、HCC-2)を乾いた布にしみ込ませて、 こまめにお手入れしてください。
- ●グリルヒーターに付着した汚れは固くしぼった ぬれふきんで、こまめにお手入れしてください。

# ふきます。

#### 操作部

やわらかい乾いた布でふきます。



- ●ナイロンたわしのハード面、みがき砂、ドライバーの先などでこすると傷がつくので使わないでください。
- ●ベンジン、シンナー、漂白剤、アルカリ洗剤を使用しないでください。 塗装面などの色落ち、変色や傷の原因になります。

トッププレート専用クリーナーセット (別売 HCC-20、HCC-2) 東芝製品取扱店でお買い求めください。







HCC-20 付属のスクレーパーで ひんぱんにこすらないでください。 印刷が取れることがあります。

#### トッププレート

- ●必ず電源スイッチを「切」にして、高温注意ランプが消えてから、行ってください。
- ●煮こぼれや、油などの汚れがついたときには、常にしぼったふきんでよくふきとり、その後乾いたふきんでからぶ きをしてください。
- ●特に汚れがひどいときは、台所用洗剤(中性)またはトッププレート専用クリーナーセット(別売 HCC-20、 HCC-2)を丸めたラップにつけてこまめにお手入れをしてください。
- ●ふきこぼれなどにより鍋の底が汚れた場合は鍋の底も汚れを落としてください。

## グリル部のお手入れ

●外観面に付着した油類は台所用洗剤 (中性) またはトッププレート専用クリーナーセット (別売 HCC-20、HCC-2) を乾い た布にしみ込ませて、こまめにお手入れしてください。油が付着したまま使いますと、塗装がはがれてくることがあります。

#### グリル扉を取り出す

- 4 グリル取っ手の下を持ち、上に持ち上げる
- 🤈 グリル扉とグリル受け皿全体を上に持ち上げる
- 3 手前に取り出す


※詳しくはグリル扉の取り出しかた(P13)をご覧ください。

#### グリル扉・グリル受け皿・焼網(フッ素樹脂加工)

- ●薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジを使って洗います。
- ●パッキンに付着した油や汚れは、よく落としてください。 (煙もれの原因になります)

#### お知らせ

- ●グリル受け皿・焼網は消耗品です。フッ素樹脂加工がはがれてきたら、 東芝製品取扱店でお買い求めください。
- ●パッキンは消耗品です。(39ページ参照)



#### フッ素樹脂加工を傷めないために



- ●金属のたわし・スポンジのナイロン面でこすらない。(フッ素樹脂加工がはがれる原因になります。)
- ●ご使用のたびにお手入れする。(汚れがこびり付くと、魚が取れにくくなります。)

## お手入れのしかた (つづき)

#### グリル扉の取り付け、取り外しかた


- ●取り外す際、無理に行うとグリル扉やグリル受け皿が破損したり変形することがあります。(けがややけどの原因)
- ●異常がある場合は使用を中止し、お買い上げの販売店または据付施工店にご連絡ください。

#### 取り外しかた


1 止まるまで引き出し、 斜め上に引き上げては ずす。(13ページ参照) 2 焼網を外す。

**3** グリル受け皿側の下側 に手を回し、グリル扉 のバネを押さえる。

**4** グリル扉をグリル受け皿 側に倒すようにすると、 グリル受け皿の左右のツ メが外れる。








バネの位置がわかるように、受け皿 を透明に表しています。

取り付けかた


**1** グリル受け皿の左右の ツメをグリル扉に差し 込む。




**2** グリル受け皿を矢印方向にカチッと音がするまで動かす。

3 焼網をのせる。

**4** 斜め上からはめ込み、奥まで押す。(13ページ参照)






#### お知らせ

●パッキンは消耗品です。柔軟性がなくなったり、扉の周囲から煙がもれはじめたら東芝製品取扱店でお買い 求めください。

#### 扉パッキンの交換方法

- ▲ 古くなったパッキンをグリル扉から外す
  - ●左右は各3箇所、上は8箇所はめ込み部があります。 パッキンを引っ張って外してください。
- 2 新しいパッキンをグリル扉の内側面にある穴に凸部分を押し込んではめる
  - ●左右各3箇所、上8箇所はめ込む。
- 3 グリル受け皿にグリル扉をとりつけて、グリル庫に入れて確実に扉が閉まることを確認する
  - グリル扉が浮くなどのときは、パッキンの各々の 凸部分を再度押し込んでください。



#### グリル庫(フッ素樹脂加工)

- ●グリル扉・グリル受け皿を取り出し、グリル庫内の油汚れをふきとる。
- ●グリル庫内の汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤(中性)をふきんなどにしみ込ませてふきとる。 ※酸性、アルカリ性の強い洗剤(漂白剤)住宅用合成洗剤などは使わない。



●グリル庫内にはフッ素樹脂加工をほどこしています。 フッ素樹脂加工を傷めないために金属のたわし、スポンジのナイロン面でこすらないでください。 また、ご使用のたびにお手入れをしてください。(汚れがひどくこびりつくと取りにくくなります)

# お料理ガイド

## 加熱調理の火力調節の目安

調理				火力調節の										
	位置	ح	とろ火		とろ火		弱火		中火		中火		火	ポイント
	火力	120W	~250W	350W ~	~ 500W	700W ~	1100W	1500W	· 2000W	W171				
炒める キャベツと	- 豚肉の					フライパンな	どを予熱する			予熱のやりすぎに注意し				
	りめもの						•		$\longleftrightarrow$	ましょう。 <b>「強火」</b> で炒 めます。				
<b>茹でる</b> スパゲッティ・							<b>←</b>	· ·	お湯を沸す	「強火」でお湯を沸かし吹きこ 「ぼれる前に火力を落とすと上				
	菜など							<b>←</b>	<b></b>	手に茹でられます。				
<b>蒸す</b> 森 卵の蒸し	茶碗蒸し レケーキ				<b>←→</b>				お湯を沸す	「強火」でお湯を沸かし ます。				
焼く ビーフス	くテーキ 鉄板焼				<b>◆ →</b> 中まで焼く	フライパンな	どを予熱する	焼き色を	<b>&gt;</b> こうける	予熱のやりすぎに注意しましょう。最初に高火力で焼き色をつけ次に火力を落として中まで焼きます。				
	寄せ鍋	<b>~</b>	煮	<b>\</b> ti	<b>←→</b>	· 	<b>→</b>		材料を煮立たせる					
Ŧ	i目煮豆	•				•								

- ●材料、量、鍋の形状などにより加熱状態が異なります。様子を見て、火力を調節してください。
- ●フライパンなどは、底の厚いものを使用した方が変形しにくく、温度むらが少ないので、焦げにくくなります。 推奨するフライパンをご使用ください。(14ページ参照)

## 揚げ物調理の温度調節の目安

※油 800g(0.9L) を加熱したときの目安温度です。

		140	150	160	170	180	190	200	
		140℃	150℃	160℃	170℃	180℃	190℃	200℃	
揚げる	野菜		<del>&lt;</del>	★素揚げ	天ぷら <del>&gt;</del>	<b></b>			●油の温度は温度表示より高めに 設定しています。(材料を入れ
	魚貝類				•	天ぷら	<b></b>		たとき温度が下がるため) また、材料、量により揚げ上が りが異なりますのでベタッとな ったときは温度を高めに設定し
	フライ			•					てください。
(三)	冷凍食品					<del></del>			● 冷凍食品を凍ったまま揚げる場合は、冷凍食品に表示されている温度より高めに設定してください。
	2 度揚げ 料理	<b>←</b> 1 ∄	<b>美</b> 目		<b>←</b> 21	度目			● ポテトチップス、魚の丸揚げ、 鶏のから揚げなど

## 自動魚焼き調理例と加熱時間の目安

メニュー表示	訓	周理物	調理例	焼き加減	数量	目安時間	一尾(切)あたりの大きさ
	さんま あじ いわし 真鯛 あじます あまご		さんまの塩焼き	3	1~5尾	13~20分	長さ約 28cm 重さ約 150 ~ 180g
丸 身			あじの塩焼き	3	1~4尾	13~20分	長さ約 23 ~ 25cm 重さ約 130 ~ 150g
			鯛の塩焼き	4	1尾	13~20分	約 230g
	切身	鮭 さば 鯛	鮭の塩焼き	3	1~5切れ	13~17分	長さ約 16cm 重さ約 80 ~ 100g
切身ひらき	ひらき ほっけ		あじのひらき	3	1~2尾	13~17分	長さ約 22cm 重さ約 100g
<b>~</b>	לוצו		ぶりのつけ焼き	3	1~5切れ	10~15分	重さ約 80g
つけ焼き	-	さわら	さわらの味噌漬け	3	1~5切れ	10~15分	重さ約 80g

## グリル手動 (火力調節) 調理例と設定の目安

メニュー例	1回に焼ける分量	<b>国</b> 弱	火力中	強	目安時間(分)	調理のポイント
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	2枚	<b>■</b> ■	<b>中</b>	強	8~13分	調味料によっては焦げやす いものがあります。
エビの塩焼き	カラ付き1尾約60gのもの 1~6尾	<b>■</b> ■	中	強	10~15分	
ししゃも	1 尾約 20g のもの 1~8 尾	<b>国</b> 弱弱	中	強	8~10分	

# お料理メニュー

## グリルメニュー (自動魚焼き調理) のときは

#### グリル自動魚焼き調理には

- ●自動魚焼き調理には「丸身」「切身・ひらき」 「つけ焼き」の3つのメニューがあります。
- ●グリル受け皿に必ず水をコップ 1.5 杯(約 300cc) 入れてください。

#### グリル自動調理のコツ

- ●冷凍した調理物は、完全に解凍してから焼いてください。
- ●生魚(さんまやあじなど)は、調理する 10~20分前に塩を ふっておきます。
- 焼きが足りなかったときは、手動調理で様子を見ながら、さら に焼いてください。

## さんまの塩焼き

■材料 さんま (1尾約150gのもの)……1~5尾

#### ■作りかた

- 1. さんまは、サッと洗って水気をふき取り、全体に塩 をふり、そのまま 10~20分おき水気をふき取る。
- 2.油を薄く塗った焼網の上に1をのせる。
- 3. (○ )キーを押し、「丸身」を選び

(< | >)キーを押して、お好みの焼き加減に合わ せて焼き上げる。

(標準は [3] です。)

## ぶりのつけ焼き

■材料 ぶり (1切約100gのもの)………1~5切 A./しょうゆ ····· 大さじ4 みりん…… 大さじ4

#### ■作りかた

- 1. A にぶりを入れ、約30分漬け込む。
- 2. 油を薄く塗った焼網の Fに 1 をのせる。
- 3. (○)キーを押し、「つけ焼き」を選び

(< | >)キーを押して、お好みの焼き加減に合わ せて焼き上げる。

(標準は [2] です。)

## 鮭の塩焼き

■材料 塩鮭の切り身(1切約80gのもの) 1~5切

#### ■作りかた

- 1.油を薄く塗った焼網の上に塩鮭をのせる。
- 2. (○1)キーを押し、「切身・ひらき」を選び

(< | >)キーを押して、お好みの焼き加減に合わ せて焼き上げる。

(標準は [3] です。)

#### お知らせとお願い

●焼き色について…焼き色のつきやすいものと、 つきにくいものがあります。

つきやすいもの	つきにくいもの
・脂がよくのっている魚 ・塩分濃度の高いもの ・つけ焼きもの	<ul><li>・水分の多い魚</li><li>・小さい魚</li></ul>

●自動魚焼きのときは、魚の種類および大きさ を合わせてください。

#### グリル手動調理には

- ●あまり焦げめをつけたくない場合に使います。
- ●グリル受け皿に必ず水を 300cc 入れてください。

●調理物の種類、大きさ、数量などによって、時間は 異なるため、様子を見ながら焼いてください。

グリル (手動調理) のときは

## 焼きなす

#### ■材料(5本分)

なす 5	本	(直径4	cmのもの)
だし汁			大さじ 2
うす口しょうゆ			大さじ2
おろししょうが		7	)とかけ分
削り節			5g

#### ■作りかた

- 1. なすは洗って、へたのひらひらした部分を切り取 り、竹串で何力所か穴をあける。
- 2. 焼網になすを並べて 2 キーを押し、火力調節 [5] で約30分焼く。
- 3. 熱いうちに冷水にとり、皮をむいて縦二つ割りに し器に盛る。
- 4. だし汁とうす口しょうゆを混ぜてかけ、おろしし ょうがと削り節を添える。

## エビの塩焼き

#### ■材料

į	車エビ(カラつき:1 尾約 60g のもの) 1	·	6尾
	塩		適量
	油		適量

#### ■作りかた

- 1. 車エビはカラの節の間から背わたを取り、尾から 頭へまっすぐに竹串を刺して塩をふる。
- 2.油を薄く塗った焼網の上にえびを並べる。
- 3. (2) キーを押し、火力調節[5]で 10~ 15 分焼く。

#### IHヒーターのコツ

- ●味をふくませコトコト煮る場合は、キッ チンタイマーなどを使って焦げつきや消 し忘れなどがないようにしてください。
- ■「弱火」のときは約5時間で「中火」 以上のときは 1 時間で自動的に切れ

#### 煮もの調理のコツ

# 煮もののときは一

- ●魚を煮る時は、汁を煮立たせてから煮ると表面が固まってうまみを逃 がさず、生臭さも汁に出ません。
- ●肉の煮込み料理の場合、弱火でじっくり煮ると固い肉が柔らかくなります。 しかし、柔らかい肉はかえって固くなるので煮込みには向いていません。

## 五目煮豆

#### ■材料

A. 「大豆 ······ カッ	プ
【水 カッ	プと
ごぼう (小さな乱切り) 1/	/24
れんこん(小さな乱切り)	1 餌
にんじん(小さな乱切り)	1 4
昆布 (1cm 角) ······ 20	Ocn
こんにゃく(小さな乱切り) 1/	/2 枚
B./ しょうゆ 大さ	ا ا
砂糖 カップ	
塩小さ	じ
日本酒 小さ	じ

#### ■作りかた

#### 下準備をする。

- 1.A を一晩つける。
- 2. ごぼう、れんこんはあく抜きをする。



## ? 豆を煮る。

- 1.鍋にAを入れ、火力「強火」で沸とうさせる。沸とう したら火力を「中火」に弱めてあくを取る。豆が十分 柔らかくなるまで差し水をしながら火力「弱火」でコ トコト約60~90分煮る。
- 2.1 にごぼうを加えそのままの火力で約20~30分 煮、れんこん、昆布、にんじん、こんにゃくを加え、 さらに約20~30分煮る。

## 味をつける。

1.Bを加え味がしみ込むまで火力「弱火」で、約20 ~30 分煮込む。

#### IH ヒーターのコツ

- IH は沸き立ちが強いので沸き立っている湯に塩を入れるときは、火力を落とすとふきこぼれや湯の飛び散りがありません。
- 茹でるときは、キッチンタイマーを使うとおいしく作る目安になり便利です。

#### 茹でもの調理のコツ

- ●茹でるときは、沸き立っているたっぷりの湯の中に材料を入れる と湯の温度が一定で青野菜は色・歯ざわりよく、麺も歯ざわりよ く仕上がります。
- ※青菜は、少しでも短い時間で仕上げることで色や歯ざわり共に良 く、また栄養も保てます。
- ●パスタの場合、沸とうの力が強いとパスタが良く踊り表面が傷つか ずに仕上がります。
- ●うどん・そばの場合、沸とうの力が強い湯で茹でたあと、蒸らし 茹でをすると表面がツルっとしておいしく仕上がります。(市販の 麺では指定の茹で方で茹でると良く仕上がります。)
- ●卵を茹でる場合は、卵の温度を室温にしてから茹でるとからが割れ ません。

#### 茹でるときの塩の量

● 青野菜 湯の約 1 ~ 2%
●卵湯の約1%
● パスタ湯の約 10%
● うどん・そうめんなど無

茹でもののときは -



## スパゲティー ミートソース

#### ■材料(2人分)

スパゲティー・・・・200g 塩・・・・・20g 油・・・・・適量
ミートソース
A. (玉葱 (みじん切り) ················· 1/2コ にんにく (みじん切り) ·········· 1/2かけ
B. 合挽肉
し赤ワイン カップ 1/4
C. トマトピューレ カップ 1/4 小麦粉 大さじ 1/2
おそれ   「
固形スープ (カップ 1 の湯で溶かす) ····· 1 個   デミグラスソース······ カップ 1/4   塩····· 少々
塩 少々
こしょう 少々
ナツメグ 少々
油



#### ■作りかた

## ミートソースを作る。

- 1. 鍋を火力「中火」で熱して油を入れ、A を炒める。
- 2. フライパンを火力「中火」で熱して油を入れ、合挽肉を炒め赤ワイ ンを加える。
- 3.1に2を入れ炒めながら固まらないようにCを順番に加え、火 力を「弱火」に落として約20分煮込む。
- 4. 塩・こしょう・ナツメグを加え味を整える。

#### スパゲティーを茹でる。

- 1. 火力「強火」でたっぷりの湯を沸とうさせ塩を入れ、スパゲティ ーを茹でる。
- 2. 麺が踊るように火力を調節して茹で、針ぐらいの芯が残る程度に 仕上げる。

お好みで少量の油を全体にまぶす。

#### IHヒーターのコツ

- IH は沸き立ちが早いので待たずに調理できます。高 火力で沸かすと蒸気が多量に出るため、中華セイロを 3段重ねてもむらなく蒸気がゆき渡ります。そのため、 1回に3種類の中華蒸しメニューが作れます。
- ●蒸し時間がわかっているときは、キッチンタイマーを 使うと便利です。

#### 蒸しもの調理のコツ

- ●蒸す時は、たっぷりの湯を沸かしますと、蒸し器の中 も高温に保たれます。
- ●湯の量が減ってきたらお湯を足しますと、湯の温度が 下がらず蒸気が途絶えません。
- ◆茶碗蒸しなどの卵料理は、すが入らないよう一度お湯 が沸いたら火力を落として蒸します。

## 卵の蒸しケーキ

#### ■材料(流し缶1台分)

薄力粉	60g
ベーキングパウダー	······小さじ <sup>1</sup> /3
<u> </u>	2個
砂糖	50g
エバミルク	大さじ 1
レーズン・アンゼリカ・ドレ	ッドチェリー 大さじ2

#### ■作りかた

#### 生地を作る。

- 1. 薄力粉とベーキングパウダーをあわせてふるいにかける。
- 2. 卵白を固く泡立て、砂糖の半量を入れさらに固く泡立る。
- 3. 卵黄に残りの砂糖を入れて泡立て、2 に入れて混ぜる。
- 4.3に1を加えてさっくり混ぜ、エバミルクを加える。



## 生地を流し缶に入れて蒸す。

- 1. 流し缶に紙を敷き、生地を流し込み、レーズンとアン ゼリカ・ドレッドチェリーを散らす。
- 2. 蒸し器に水を入れ、火力「強火」で沸とうさせる。沸とう したら蒸し器の中にふきんを敷き、その上に流し缶をの
- 3. 約20分、火力「強火」で蒸す。

## 焼きもののときは

#### IHヒーターのコツ

●底が平らでトッププレート に密着し、熱の伝わりが良 く均一に温まるフライパン や鉄板で焼く。



#### 焼きもの調理のコツ

●肉類の周りを強火で焼いてうま みが出ないようにします。

## ビーフステーキ


#### ■材料(2人分)

牛肉(1 枚約 200g) 2	
塩	量
こしょう	
バター 少	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
油	語

#### ■作りかた

#### 下準備をする。

1. 牛肉は筋を切り、肉たたきなどで叩いて塩・こ しょうをする。



加熱できません。

1.フライパンを火力「強火」で熱し、バター・油 をなじませ、1を入れ焦げすぎないように火力 を調節しながら、お好みの焼き加減に仕上げる。

## 炒めもののときは

#### IHヒーターのコツ

●材料をかき混ぜる場合、ヒーターからフライパンや IH 用中華鍋を離さず調理します。右のようにフライパンを前後に動かしながら材料をかき混ぜると高火力でも焦げつかずに出来上がります。

お願い IH は火力が強いため、鍋の空だきを行うと温度過 昇防止機能・自動停止機能が働き、鍋が冷えるま で火力が入らない場合があります。予熱は「中火」 以下の設定で行ってください。炒め物は、推奨す るフライパンをご使用ください。(14ページ参照) フライパンを離さずに前後に動かしながら お玉などを使って、材料を混ぜる。



#### 炒めもの調理のコツ

- ●高火力で炒めるときは、あらかじめ材料を下準備してから調理を始めると手際良くでき、焦がしたり、炒めすぎたりせず調理できます。
- ●炒める時は、フライパンや IH 用中華鍋に余裕を持たせた量で調理すると材料が良く動き、焦げつかず、調味料もまんべんなくからみます。

## キャベッと豚肉の 炒めもの

#### ■材料(2人分)

キャベツ (3cm 角) 180g
豚バラ肉 (固まり) 150g
にんにく(スライス) 1/2片
豆板醤 小さじ2
油 適量
A. 合せ調味料
「計麺醤 大さじ2 しょうゆ 小さじ2
砂糖 大さじ 1
酒 大さじ 1
しうまみ調味料
ごま油······ 適量



#### ■作りかた

#### **下準備をする。**

1.豚バラ肉を固まりのまま、約20分茹でてから冷やし、薄切りにする。2.Aを混ぜ、合わせ調味料を作る。

## 2 炒める。

- 1. フライパンに油をひいて火力**「強火」**でにんにくと豆板醤を炒める。
- 2.豚バラ肉・キャベツを加え、「強火」で手早く炒める。
- 3. A の合せ調味料を加えて味をからめる。
- 4. 火からおろしてごま油を落とす。

#### IH ヒーターのコツ

- ●左·右ヒーターの (♂) を使ってください。
- ●指定の天ぷら鍋に油を 200g 以上入れて調理してください。(18~19ページ)

## 揚げもののときは

#### 揚げもの調理のコツ

- ●油の温度は材料にあわせて決める。
- 1回に揚げる量は、控えめにする。(油の表面積の 1 / 2 程度を目安)
- ●出来上がりの目安は、材料が浮き上がり衣のまわりの泡が 小さくなったとき。

## 油の飛び散りを少なくするために材料は必ず水分をふき取ってください。

◆特にしいたけやピーマンなど! (水分が残っていると油がはねることがあります。)

#### いかやゆで卵などは揚げすぎないでください。

- ●長時間あげると破裂! (特にけんさきいかや、するめいかなどは注意)
- ●鍋の中に揚げ忘れがないか、常に確認を!

#### 衣や生地作りのご注意

- ●天ぷら衣は固すぎないように!
- ●水分の多い材料には、必ず薄力粉をうすくまぶしてから衣をつけて!
- ●ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや 砂糖を入れて!







#### 特に下ごしらえの必要な材料

#### えび

尾の先を切って水分を出す



#### - طرارا

水気をふき取り、竹串または ようじで穴をあける



#### いか

皮をむき水分をふき取り、切り目を入れる



## 天ぷら

#### ■材料(2人分)

えび4尾
ししとう4本
その他にんじん、れんこんなどお好みの材料
油(付属の天ぷら鍋使用)800g
A. / 小麦粉 (薄力粉) カップ 1 強
冷水 カップ 3 / 4
【卵······] 個

#### ■作りかた

#### 下準備をする。

- 1. えびはカラと背わたをとり、腹側に 切れ目を入れる。
- 2. ししとうは穴をあける。
- 3. A をあわせて衣を作る。



## 2 揚げる。

- 1. 天ぷら鍋に油を入れ、左右どちらかの IH ヒーターにのせる。
- 3.次に「180」度に設定する。「ピー」と鳴ったら、A の 衣をつけえびを揚げる。

# 故障かな?と思ったとき

状態

ヒーターが入らない

電が停止した

左・右ヒーターを使用中に鍋を

トッププレートから外しておいた

らブザーが鳴り、通電が停止した

使用中、ブザーが鳴り、通

ブザーがピィーと1回鳴り、

ヒーター火力表示ランプが点

左・右ヒーターに鍋をのせ 「スタート」を押しても火力 表示ランプが点滅して、鍋 が熱くならない

とろ火 弱火 中火 強火 140 • 160 • 180 • 1200

滅する

ブザーがピーッ と1回鳴り、ヒーとろ火弱火中火強火

ター火力表示ラ 140・160・180・200 ター火力表示ラ 25× 弱火 中火 強火 ンプが交互に点 25× 弱火 中火 強火 140・160・180・200

「揚げもの」調理 時にブザーが鳴 <u>とろ火 頭火 中火 強火</u> り、ヒーター火 140・160 - 180・200

力表示ランプが とろ火 第火 中火 強火 イン なりに 白滅する 140・180・180・200 交互に点滅する

使用中火力を変えたり、鍋を 動かしたとき、火力表示ラン プが点滅する

調理中、「ブーン」という音 や「ジー」という音がする

左右ヒーターを同時に使用す ると「キーン」という音や 「ジー」という音がする

調理後、本体からファンの回 る音がする

#### 原因と対処方法

- ○電源スイッチまたはブレーカーが「切」になっていませんか。 →電源スイッチまたはブレーカーを「入」にする。
- ○鍋をトッププレートからはずすと、約 1 分後に自動的に通電が止まり ます。「鍋なし自動停止機能」をご確認ください。(2ページ)
- →異常ではありません。再度、通電してください。
- ○約1時間以上連続で通電していませんか。(グリルは約30分)詳しく は「切り忘れ防止自動停止機能」をご確認ください。(2ページ)
- →異常ではありません。再度、通電してください。
- ○使用できない鍋を使っていませんか。
- ○底が球状の鍋や、底に脚がついた鍋ではありませんか。
- ○鍋が加熱部の中央から、ずれていませんか。
- → 「使える鍋について」をご確認ください。(14ページ)
- ○内部の温度が異常に高くなっています。排気口がタオルなどでふ さがれたり、目詰りしていませんか。
- →ふさいでいるものを取り除き、排気カバーの目詰りを取って、 本体が冷えるまでお待ちください。
- ○多層鍋を使っていませんか。
- →鍋の種類によっては製品内部温度が高くなります。 「使える鍋について」をご確認ください。(14ページ)
- ○やかんや鍋の水がなくなって空焼きになっていませんか。
- ○空だき状態が長く続くと自動停止機能が働きます。
- →やかんや鍋を取り除き、電源スイッチを「切」にして、トップ プレートが冷えてから、再び「入」にして表示が消えているこ とを確認してください。
- ○指定の天ぷら鍋以外の鍋を使用していませんか。
- →指定の天ぷら鍋を使用してください。
- ○天ぷら鍋の底が凹凸やそりが大きくなっていませんか。
- →新しい天ぷら鍋をお買い求めください。(39 ページ)
- ○非磁性ステンレス鍋や底の直径の小さい鍋を使用中、火力を変え たり鍋が動いたとき、鍋検知が働くためです。
- →異常ではありません。
- ○鍋の種類によっては音が発生する場合があります。
- →異常ではありません。そのままで使用ください。
- ○ご使用の鍋の種類によっては、音が発生する場合があります。
- →異常ではありません。そのままで使用ください。
- ○本体内部の温度を下げるために冷却ファンが回っています。
- →異常ではありません。冷却後自動的に止まります。

#### 状態

#### 原因と対処方法

キーを受けつけない (ヒーターが入らない)

左・右ヒーターの火力が自

上げられないことがある

動的に下がったり、火力を

- ○チャイルドロックが設定されていませんか。ロック時は、操作部に チャイルドロックの表示が点灯しています。
- →チャイルドロックキーを3秒以上押して解除する。(10ページ) チャイルドロック表示LEDが消灯したことを確認してください。
- ○複数のヒーターを同時に使用していませんか。同時に使用したと きに消費電力が4000W以上になると、キー操作ができなくなり
- →他のヒーターの火力を下げるか使用しないでください。
- ○複数のヒーターを同時に使用していませんか。消費電力が 4000W を越えないように、左・右ヒーターの火力を自動的に調整しているた
- →他のヒーターの火力を下げるか使用しないでください。詳しく は「お願い」をご確認ください。(9ページ)

○左・右ヒーターで同時に揚げもの調理キーを使っていませんか。

#### グリルが使えない

グリル火力 表示ランプ が交互に点 滅しグリル が使えない





グリル自動魚焼きで魚が うまく焼けない (生焼け、こげすぎ)

#### グリル調理中に排気カバー から煙が多く出る

グリル扉から煙がもれる

排気カバーが汚れる

- →どちらかのヒーター調理を終了してください。
- ○〈グリル皿水なし検知〉 水あり調理の時にグリル受け皿に水がないと、水検知センサーが 働きグリルを使用することができません。
  - →グリル受け皿にコップ 1.5 杯(約300cc)の水を入れ、電源 スイッチを一旦「切」にし数分後に再び「入」にして点滅が消え、 使えることを確認してください。
- ○〈グリル異常高温(庫内発火)〉
- グリル内が異常に高温になり、発火のおそれがあるためグリルを 使用することができません。
- →電源スイッチを「切」にしグリル庫内が冷めてから、再び「入」 にして点滅が消えていることを確認しご使用ください。
- ○調理終了前に取り出していませんか。
- →自動魚焼き時は、調理終了時にうまく焼けるように焼き上げま す。終了報知ブザーが鳴るまで取り出さないでください。
- ○途中で取り消して再度自動焼きで焼いていませんか。
- →取り消したときは、手動で焼いてください。
- ○魚の脂などが直接ヒーターの上に落ち、多量の煙が発生するためです。 ○前回の調理時の油などが付着し、煙やにおいが発生するためです。
- ○グリル使用中に途中で止めたり、停電した場合は、グリル庫内の 煙が扉から出る場合があります。
- →異常ではありません。
- ○扉が奥まできちんと閉まっていますか。
- →扉を奥まできちんと閉めてください。
- ○扉パッキンが浮いていませんか。
- →扉パッキン凸部を再度押し込んでください。
- ○扉パッキンが古くなり柔軟性がなくなっていませんか。 →扉パッキンを交換してください。(27ページ)
- ○脂分の多い魚を何回も焼くと、脂分が付着するためです。

→排気カバーを本体から外し、台所用洗剤(中性)で洗います。

## こんな表示がでたとき

状態	原因	処置方法
火力表示ランプに通常と 異なる表示がされた場合 例えば とろ火 弱火 中火 強火 140・160・180・200	本体に異常が発生したこと をセンサーが検知したもの です。	電源スイッチと(電源の)ブレーカーを一度「切」 (OFF)にしてから、再度「入」(ON)にしてお 使いになってみてください。再度発生するようで したら電源スイッチと(電源の)ブレーカーを「切」 (OFF)にして、お買い上げの販売店または据付 施工店にご連絡ください。

で使用中に異常が生じたときは、上記をお調べください。調べていただき、なお異常がある場合は、使用を中止し、 必ず電源スイッチとブレーカーを「切」にして、お買い上げの販売店または据付施工店にご連絡ください。

# ブザー音の消しかたと戻しかた

#### ■ブザー音を消す

#### キー操作の音だけを消すとき

- 1 電源スイッチの(入)を押してから、 右 IH ヒーターの火力調節の(< | を 5 回押す
- 2 続いて右 IH ヒーター火力調節の → を長押し (3秒以上) する

#### 全てのブザー音を消すとき

- 1 電源スイッチの(入)を押してから、 右Ⅲヒーター火力調節の✓┃を3回押す
- 続いて右 IH ヒーター火力調節の > を長押し (3秒以上) する

#### ■ブザー音をなるように元にもどす

- 1 電源スイッチの(入)を押してから、 右Ⅲヒーター火力調節の(< |を2回押す
- (3 秒以上) する

## **2** 続いて右 IH ヒーター火力調節の > を長押し

## ご使用時のお願い

ホーロー鍋などで、空焼きや焦げ付かせなどをしないようにしてください。 鍋底のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートの損傷の原因になりま す。

(その他の鍋については、取扱説明書の「使える鍋について(14、15ページ)」をお読みください。)

部品名		部品番号	希望小売価格
パッキン(消耗品)	1	30321064	1,050円
グリル受け皿(消耗品)		303HH012	2,625円
焼網(消耗品)	Ą	30321062	1,575円
天ぷら鍋		30321065	2,100円
トッププレート専用クリーナーセット(スクレーパ付き)		HCC-20	2,940円
トッププレート専用クリーナー		HCC-2	1,470円

# 仕様

形 名	UHP-A21B
電源	単相 200V(50-60Hz 共用)
総消費電力	4000 W
大 き さ	幅 590 ×奥行 480 ×高さ 180 (mm)
グリル内寸	幅 288×奥行 354×高さ 120 (mm)
電源コード	2.0mm² 3芯 キャプタイヤケーブル
電源プラグ	2 極・接地極付・250V・20A
質量(重さ)	約 18.5kg
各上上ーター	IH ヒーター 2000W
各 ヒーター 右ヒーター グ リ ル	IH ヒーター 2000W
定格 グリル	シーズヒーター 1900W

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

# 保証とアフターサービス 必ずお読みください

#### 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

#### お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

#### 東芝生活家電ご相談センター

#### ത്ത് 0120-1048-76

受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料:有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

#### 保証書(別添)

- ●この東芝 IH クッキングヒーターには、保証書を 別途添付しております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名 | 等の記入をお 確かめのうえ、販売店または工事店から受け取っていた だき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ●この東芝 IH クッキングヒーターの保証期間は、お 買い上げいただいた日から 1 年です。その他、詳 しくは保証書をご覧ください。

#### 補修用性能部品の保有期間

- ●IH クッキングヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 6年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 部品について

- ●修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取 らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

#### 修理を依頼されるときは

出張修理

36~38ページの表に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、電源スイッチを「切」にし て据付施工店にご相談ください。

#### ■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、据付施工店が修理させていただきま す。修理に際しましては、保証書をご提示ください。

#### ■保証期間が過ぎている場合は

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理さ せていただきます。

#### ■修理料金の仕組み

	修理料金は	は技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です 部品代 修理に使用した部品代金です。		故障した商品を正常に修復するための料金です。

#### ■ご連絡いただきたい内容

品	名	東芝 IH クッキングヒーター
形	名	UHP-A21B
据付	日	年 月 日
故障の状	況	できるだけ具体的に
で住	所	付近の目印等も合わせてお知らせ ください
お名	前	
電話番	号	
訪問希望	日	
		据付施工店名を記入されておくと便利です。
便 利 メ	Ŧ	
		TEL.

#### ★ 長年ご使用の IH クッキングヒーターの点検を!



愛情点検

このような症状は ありませんか?

- ●キーを押し、調理を開始しても調理 器具が加熱されない。
- ●調理中、ファンの回っている音がしない。
- ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきが
- ●使用中に異常な音や臭いが出ることがある。
- ●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、電源 スイッチを「切」にして、必 ず据付工務店に点検・修理を 依頼してください。(技術のあ るサービスマン以外の人は絶 対に本体を分解しないでくだ さい。)

#### 東芝ホ-ムアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)